

- zweryfikowaniu przez przedstawiciela ZWiK Sp. z o.o. planu sytuacyjnego przyłącza pod względem zgodności z wydanymi warunkami przyłączenia (chyba że zostanie to wykonane wcześniej zgodnie z zapisami punktu 4),
 - stwierdzeniu zgodności wykonania przyłącza z w/w planem sytuacyjnym,
 - przekazaniu ZWiK Sp z o.o. inwentaryzacji geodezyjnej lub oświadczenie uprawnionego geodety o wykonaniu takiej inwentaryzacji. Druk oświadczenia dostępny jest na stronie <https://zwik.pabianice.pl/dla-klienta-2/budowa-przylacza/>
 - zamontowaniu wodomierza (~~wodomierzy~~) głównego i/lub wodomierza na ujęciu własnym
 - podpisaniu protokołu odbioru przyłącza z inwestorem.
 - podpisaniu umowy na świadczenie usług.
8. Włączenie do sieci wodociągowej poprzez ~~wstawienie trójnika~~/ montaż przyłącza siodłowego oraz włączenie do sieci kanalizacyjnej wykonuje wykonawca przyłącza pod nadzorem przedstawiciela ZWiK Sp z o.o.
 9. Połączenie nawiertu zainstalowanego przez wykonawcę z siecią wodociagową wykonuje ZWiK Sp. z o.o.
 10. Informacje o sieci można uzyskać w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. tel. 42-22-59-190
 11. Dla rozliczenia wody zużytej bezpowrotnie (np. dla potrzeb podlewania zieleni), można wystąpić o odrębne warunki do Biura Obsługi Klienta ZWiK Sp. z .o.o.

Sprawę prowadzi:
Krzysztof Siekiera
tel: 42 225 91 90

ZWiK Spółka z o.o.
KIEROWNIK WYDZIAŁU SIECI

mgr inż. Piotr Króczyński

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Rafał Kunka